


DT 55-200mm F4.5-6 SAM




A-mount

DT 50mm F1.8 SAM



A-mount

DT 30mm F2.8 Macro SAM



A-mount

1-1






1-2



2



2



Технічні характеристики

Технические характеристики

| Найменування (модель) | Фокусна відстань, еквівалент формату 35 mm ¹ (мм) | Лінза, групн-елементи | Кут огляду ¹ | Мінімальний фокус ² (м) | Максимальне збільшення (Х) | Мінімальна діафрагма (об'єктива) | Діаметр фільтра (мм) | Габаритні розміри (макс. діаметр x висота) (Прибл., мм) | Вага (Прибл., г) |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---|------------------|
| DT 55-200mm F4.5-6 SAM (SAL55200-2) | 82.5-300 | 9-13 | 29°-8° | 0.95 | 0.29 | f/32-45 | 55 | 71.5x85 | 305 |
| DT 50mm F1.8 SAM (SAL50F18) | 75 | 5-6 | 32° | 0.34 | 0.2 | f/22 | 49 | 70x45 | 170 |
| DT 30mm F2.8 Macro SAM (SAL30M28) | 45 | 5-6 | 50° | 0.129 | 1 | f/22 | 49 | 70x45 | 150 |

¹ Значення фокусної відстані, еквівалентного 35-мм формату, і кут огляду стосуються цифрових фотоапаратів зі змінним об'єктивом, обладнаних датчиком зображення розміру APS-C.² Мінімальний фокус - це найкоротша відстань від сенсора зображення до об'єкта.

• Переведіть камеру з подсоединенним об'єктивом слідую постійно держать корпус, і об'єктив.

• Не слід дізятувати камеру за какие-либо деталі об'єктика, відхиляючи при транспортуванні або фокусуванні.

• Для зберігання переверніть світлоахисний бленд об'єктика та розмістить його зворотним боком на об'єкти.

• Якщо не вказано інше, як приклад у цьому посібнику використовується відеокамера DT 55-200mm F4.5-6 SAM.

• Кождий об'єктив оснащений кодувальним відстані. Кодувальник відстані забезпечує більш точне вимірювання (ADI) шляхом використання спалаху для даного процесу.

• Залежно від механізму об'єктика фокусна довжина може змінитися внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передає, що в об'єктику фокусується на положенні неспинченості.

Елементи, що надаються з об'єктиком

DT 55-200mm F4.5-6 SAM: об'єкти (1), Передній ковпачок для об'єктика (1), Задній ковпачок для об'єктика (1), світлоахисний бленд об'єктика (1), набір друкованої документації

DT 50mm F1.8 SAM/DT 30mm F2.8 Macro SAM: об'єкти (1), Передній ковпачок для об'єктика (1), Задній ковпачок для об'єктика (1), набір друкованої документації

Конструктуя та технічні характеристики може бути змінено без оповіщення.

О - торгова марка Sony Corporation.¹ Значення фокусного растояння, еквівалентного 35-мм формату, і угол обзора относятся к цифровым фотоапаратам со сменными объективами, оснащенными датчиком изображения размера APS-C.² Минимальное фокусное расстояние является самое маленькое расстояние от сенсора изображения до объекта съемки.

• Даний об'єктив оснащена кодирювщиком розстання. Кодирювщик розстання забезпечує більш точне измерення (ADI) путем использования вспышки для данного процесу.

• В залежності від механізму об'єктика фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние




DT 55-200mm F4.5-6 SAM: об'єкти (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), набор печатной

документации.

DT 50mm F1.8 SAM/DT 30mm F2.8 Macro SAM: об'єкти (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), набор печатной

документации.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.



О является товарным знаком Sony Corporation.Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токіо, 108-0075 Японія
Страна-производитель: Китай

Технічні характеристики

Технические характеристики



Отсоединение объектива (см. рис. B-2)

Нажмите и держите кнопку извлечения объектива на фотоаппарате, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.





Г Установка бленда об'єктива



В данном руководстве содержатся сведения о применении каждого объектива. На отдельном бланке в "Примечаниях по использованию" содержится информация о мерах предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.





J





L





N





P





R





T




V





X





Z





BB





DD





FF





HH





JJ





LL





NN



PP





中文(繁)

在本使用說明書中，可以找到關於使用各鏡頭的資訊。在另頁上的「使用前的注意事項」，可以找到如使用注意事項等關於鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前，務必閱讀以上文件。

本使用說明書適用於多種不同鏡頭。
此鏡頭是專為Sony α相機而設計的A-安裝鏡頭（配備APS-C尺寸影像感器的型號）。您不能在35mm規格的相機上使用。

• 本手冊使用DT 55-200mm F4-5.6 SAM為圖解，除非另有說明。

使用注意事項

• 搭配A-安裝座的相機使用本鏡頭時，請加裝另售的卡口轉接器。請勿將鏡頭直接裝上A-安裝座相機，否則相機與鏡頭都可能會受損。

• 搜帶已安裝鏡頭的相機時，務必穩妥地握住相機和鏡頭。

• 請勿握住變焦或對焦時鏡頭突出的任何部分。

使用閃光燈的注意事項
• 使用相機的內建閃光燈時，請先移除鏡頭遮光罩。然後再從距離目標1m的位置進行拍攝。使用某些鏡頭/閃光組合時，鏡頭可能會阻擋部分的閃光燈，進而導致相片底部出現陰影。

• 配搭DT 50mm F1.8 SAM或DT 30mm F2.8 Macro SAM使用環形對焦燈*或微距雙燈閃光燈套件時，請勿將對焦燈轉接環。

* 環形對焦燈、微距雙燈閃光燈套件和微距燈轉接環為另售產品。

• DT 55-200mm F4-5.6 SAM無法搭配環形對焦燈或微距燈轉接環使用。

周邊暗角
• 使用鏡頭時，螢幕角落可能會比螢幕中心暗。要降低該現象（周邊暗角），請縮小1到2個孔徑距離。

A 各部名稱

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

1...對焦圈 2...變焦圈 3...焦距刻度 4...焦距指示 5...鏡頭接點
6...對焦模式開關 7...安裝指示

DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM

1...對焦圈 2...距離刻度* 3...距離指示 4...鏡頭接點 5...對焦模式開關
6...安裝指示

* DT 30mm F2.8 Macro SAM 上的距離比例數字與圖例中有所不同。

B 安裝/取下鏡頭

安裝鏡頭（見圖示[B-1]）

1 取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

• 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下鏡頭蓋時，請使用方法(2)。

2 對齊鏡身黃色指示或相機機身上的橙色指示（安裝指示），然後將鏡頭進/退相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

• 安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵。

• 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭（見圖示[B-2]）。

按住相機上的鬆開鏡頭鍵，逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開，然後再取下鏡頭。

C 安裝鏡頭遮光罩

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象，以確保影像最佳品質。



將遮光罩放入鏡頭前端，再順時針方向旋轉遮光罩直到鎖緊為止。

* 存放時，請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上。

D 變焦

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

旋轉變焦圈以調至理想的焦距。



한국어

E 對焦

在本使用說明書中，可以找到關於使用各鏡頭的資訊。在另頁上的「使用前的注意事項」，可以找到如使用注意事項等關於鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前，務必閱讀以上文件。

本使用說明書適用於多種不同鏡頭。
此鏡頭是專為Sony α相機而設計的A-安裝鏡頭（配備APS-C尺寸影像感器的型號）。您不能在35mm規格的相機上使用。

• 本手冊使用DT 55-200mm F4-5.6 SAM為圖解，除非另有說明。

使用注意事項

• 搭配A-安裝座的相機使用本鏡頭時，請加裝另售的卡口轉接器。請勿將鏡頭直接裝上A-安裝座相機，否則相機與鏡頭都可能會受損。

• 搜帶已安裝鏡頭的相機時，務必穩妥地握住相機和鏡頭。

• 請勿握住變焦或對焦時鏡頭突出的任何部分。

使用閃光燈的注意事項
• 使用相機的內建閃光燈時，請先移除鏡頭遮光罩。然後再從距離目標1m的位置進行拍攝。使用某些鏡頭/閃光組合時，鏡頭可能會阻擋部分的閃光燈，進而導致相片底部出現陰影。

• 配搭DT 50mm F1.8 SAM或DT 30mm F2.8 Macro SAM使用環形對焦燈*或微距雙燈閃光燈套件時，請勿將對焦燈轉接環。

* 環形對焦燈、微距雙燈閃光燈套件和微距燈轉接環為另售產品。

• DT 55-200mm F4-5.6 SAM無法搭配環形對焦燈或微距燈轉接環使用。

F 使用 시 주의사항

• 본 사용 설명서에는 각 렌즈의 사용법이 나와 있습니다. 사용 시 주의사항과 같이 사진의 화질을 최대화 하려면 렌즈 후드를 사용하는 것이 좋습니다.

• 본 렌즈는 Sony α 카메라에서 사용할 수 있는 A 마운트용으로 설계된 렌즈입니다(APS-C 크기 이미지 센서가 장착된 모델).

35mm형 카메라에는 사용할 수 없습니다.

• 본 설명서에서는 다른 언어로는 한 DT 55-200mm F4-5.6 SAM을 설명서를 모두 읽으십시오.

적용 AF (自動對焦) /MF (手動對焦) 模式

切换 AF (自動對焦) /MF (手動對焦) 模式

원하는 초점 거리로 줌 링을 돌리십시오.

• 보관 시에는 렌즈 후드를 뒤집어서 렌즈에 거꾸로 씌워 놓으십시오.

• 사용 설명서는 여러 다른 렌즈와 함께 사용 가능합니다.

이 렌즈는 Sony α 카메라에서 사용할 수 있는 A 마운트용으로 설계된 렌즈입니다(APS-C 크기 이미지 센서가 장착된 모델).

35mm형 카메라에는 사용할 수 없습니다.

• 본 설명서에서는 다른 언어로는 한 DT 55-200mm F4-5.6 SAM을 설명서를 모두 읽으십시오.

사용 시 주의사항

• 본 사용 설명서는 각 렌즈의 사용법이 나와 있습니다. 사용 시 주의사항과 같이 사진의 화질을 최대화 하려면 렌즈 후드를 사용하는 것이 좋습니다.

• 본 렌즈는 Sony α 카메라에서 사용하는 A 마운트용으로 설계된 렌즈입니다(APS-C 크기 이미지 센서가 장착된 모델).

35mm형 카메라에는 사용할 수 없습니다.

• 본 설명서에서는 다른 언어로는 한 DT 55-200mm F4-5.6 SAM을 설명서를 모두 읽으십시오.

G 微距摄影

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

使用市售測量器或手動閃光功能注意事項

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 在某些外接闪光灯上使用市售测光表或手动闪光功能拍摄时，请将闪光灯设置为高。

• 在某些外接闪光灯上使用市售测光表或手动闪光功能拍摄时，请将闪光灯设置为高。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

H 啟用 시 주의사항

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 在某些外接闪光灯上使用市售测光表或手动闪光功能拍摄时，请将闪光灯设置为高。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

I 計切 AF (自動對焦) /MF (手動對焦) 模式

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

原使用的 초점 거리로 줌 링을 돌리십시오.

• 보관 시에는 렌즈 후드를 뒤집어서 렌즈에 거꾸로 씌워 놓으십시오.

• 사용 설명서는 여러 다른 렌즈와 함께 사용 가능합니다.

이 렌즈는 Sony α 카메라에서 사용할 수 있는 A 마운트용으로 설계된 렌즈입니다(APS-C 크기 이미지 센서가 장착된 모델).

35mm형 카메라에는 사용할 수 없습니다.

• 본 설명서에서는 다른 언어로는 한 DT 55-200mm F4-5.6 SAM을 설명서를 모두 읽으십시오.

J 微距摄影

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

使用市售測量器或手動閃光功能注意事項

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 在某些外接闪光灯上使用市售测光表或手动闪光功能拍摄时，请将闪光灯设置为高。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

K 伸縮

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

旋轉變焦圈以調至理想的焦距。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

• 在某些外接闪光灯上使用市售测光表或手动闪光功能拍摄时，请将闪光灯设置为高。

• 本使用说明书所使用的闪光灯无法与环形对焦灯或微距灯接环同时使用。

L 鏡頭前蓋/後蓋

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

• 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下鏡頭蓋時，請使用方法(2)。

2 對齊鏡身黃色指示或相機機身上的橙色指示（安裝指示），然後將鏡頭進/退相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

• 安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵。

• 請勿傾斜安裝鏡頭。

M 鏡頭遮光罩

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象，以確保影像最佳品質。

將遮光罩放入鏡頭前端，再順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

* 存放時，請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上。

N 鏡頭

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

取下鏡頭的前後蓋

1 取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

• 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下鏡頭蓋時，請使用方法(2)。

2 對齊鏡身黃色指示或相機機身上的橙色指示（安裝指示），然後將鏡頭進/退相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

• 安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵。

• 請勿傾斜安裝鏡頭。

O 鏡頭

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

取下鏡頭的前後蓋

1 取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

• 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下鏡頭蓋時，請使用方法(2)。

2 對齊鏡身黃色指示或相機機身上的橙色指示（安裝指示），